


[Home](#) ■ [Lösungen](#) ■ [Schlammbehandlung](#) ■ [Schlammeindickung](#)

Anlagenkonzept für die Schlammeindickung



Das Anlagenkonzept

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Dünnschlamm | 8 | Trommeleindicker |
| 2 | Voreindicker und Vorlagebehälter | 9 | Faulbehälter |
| 3 | Flockungsmittelstation | 10 | Nacheindicker und Schlammspeicher |
| 4 | Einmischer für Flockungsmittel | 11 | HUBER Schlammwasserabzüge |
| 5 | ROTAMAT® Schneckeneindicker RoS 2 | 12 | Schlammwasser (Dekantat oder Filtrat) |
| 6 | HUBER Drainbelt DB - Bandeindicker | 13 | HUBER Naßschlammabgabegalgen |
| 7 | ROTAMAT® Scheibeneindicker RoS 2S | 14 | HUBER Edelstahl-Laufsteg mit -Leiter und -Geländer |

Adresse / address: HUBER SE - Industriepark Erasbach A1 · 92334 Berching · Germany · Telefon / phone: +49 - 84 62 - 201 - 0 · Fax / fax: +49 - 84 62 - 201 - 810
e-mail: info@huber.de · Internet: <http://www.huber.de>

Sitz der Gesellschaft / Headquarters: Berching · AG Nürnberg / Register of companies: HRB 25558

Vorstand / Board: Georg Huber (Vorsitzender / CEO), Dr.-Ing. Oliver Rong (stellvertretender Vorsitzender / Vice CEO), Dr.-Ing. Johann Grienberger, Rainer Köhler
Aufsichtsratsvorsitzender / Chairman of the Supervisory Board: Alois Ponnath

USt (VAT)-IdNr.: DE 812353219

Bank: HypoVereinsbank Nürnberg (BLZ 760 200 70) 5 008 409 · SWIFT-BIC: HYVEDEMM460 · IBAN: DE 30 7602 0070 0005 0084 09

